



TUTORIAL


ⓘ Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:

RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN:



- Antiblokkerend smeermiddel voor hoge temperaturen
- Bougiesleutel nr.16
- Momentsleutel
- Rondbektang
- Spatbordbeschermer

AUTODOC raadt aan:

- Het vervangingsproces is voor alle bougies hetzelfde.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1



Open de motorkap.

2




Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3



Verwijder het motordeksel.

4




Maak de bougiekabels los van de montagelocatie voor de bougie. Gebruik een rondbektang.

AUTODOC raadt aan:

- Wees voorzichtig zodat u de bougiekabels niet beschadigt.
- Onthoud de volgorde van de bougiekabels.

5



Reinig vuil, stof en afzetting uit de binnenzijde van de montagelocatie van de bougies.

6



Draai de bougies los. Gebruik bougiesleutel #16.

7




Verwijder de bougies. Gebruik bougiesleutel #16.

8

Breng een dunne laag van een speciaal antiblokkerend smeermiddel voor hoge temperatuur aan op de schroefdraad van de nieuwe bougies.

9



Installeer de nieuwe bougies in de montageopeningen. Gebruik bougiesleutel #16.

10



Schroef nieuwe bougies vast. Gebruik bougiesleutel #16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.

AUTODOC raadt aan:

- Span de bougies niet met extreme kracht aan. Het aandraaimoment overschrijden kan schade aan de draadverbinding aanbrengen.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van een bougiesleutel. Het schuintrekken kan schade veroorzaken aan de draadverbinding.

11



Behandel de aansluitingstukken van de bougiekabels met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik smeermiddel voor hoge temperaturen.

12



Installeer de bougiekabels in de montagelocaties van de bougie. Gebruik een rondbektang. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.

AUTODOC raadt aan:

- Neem de installatievolgorde in acht.

13



Installeer het motordeksel en maak het vast. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.

AUTODOC raadt aan:

- Zorg ervoor dat de motorafdekking goed op zijn plaats zit. Deze mag niet worden verschoven ten opzichte van de geleidingsbevestigingen en de luchtinlaatslang van het gasklephuis.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het plaatsen van het onderdeel. Anders kunnen de bevestigingen beschadigd raken.

14



Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

15




Den Motor abstellen.

16



Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

17



Sluit de motorkap.

VOND U DEZE INSTRUCTIE NUTTIG?

JA


NEE



WORD LID VAN DE AUTODOC CLUB!

AUTODOC — TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC APP

Download

 Google play

 App Store

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW
AUTO



KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR RENAULT



BOUGIES: EEN OMVANGRIJK AANBOD



SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR RENAULT CLIO II (BB_, CB_)



BOUGIES VOOR RENAULT: NU KOPEN



BOUGIES VOOR RENAULT CLIO II (BB_, CB_): DE BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS



Disclaimer:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AutoDoc raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2018 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan Autodoc GmbH.