



Hoe multiriem vervangen  
bij een **CITROËN C4**  
**Picasso I (UD\_)** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
CITROËN C4 Picasso I (UD\_) 1.6 VTi 120

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

VERVANGING: MULTIRIEM – CITROËN C4 PICASSO I  
(UD\_). BENODIGD GEREEDSCHAP:



• Combinatiesleutel Nr.30

• Spatbordbeschermer

**Koop gereedschap**

**AUTODOC raadt aan:**


- NB: alle werkzaamheden aan de auto CITROËN C4 Picasso I (UD\_) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**


**1** Open de motorkap.

**2** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

**3** Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.30



**4** Haal de multiriem weg.



**Vervanging: multiriem – CITROËN C4 Picasso I (UD\_). Tip van AUTODOC:**

- Controleer de staat van de riemspanner en de vrijlooppoelie en vervang deze indien nodig.

5 Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie.


6 Plaats de multiriem.




**AUTODOC raadt aan:**

- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.


7 Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.30



8 Breng de v-snaar om de krukspoelie aan.



9 Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie.



- 10 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.
- 11 Sluit de motorkap.
- 12 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.
- 13 Den Motor abstellen.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.