



Hoe brandstoffilter  
vervangen bij een  
**BENTLEY CONTINENTAL  
FLYING SPUR (3W\_) –**  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W\_) 6.0 FLEX

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – BENTLEY  
CONTINENTAL FLYING SPUR (3W\_). GEREEDSCHAP  
DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Platte Schroevendraaier
- Kniptangen
- Vloeistof opvangbak


**Koop gereedschap**

Vervanging: brandstoffilter – BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W\_).  
AUTODOC beveelt aan:


- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

**VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W\_). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:**

**1** Open de tankklep.




**2** Schroef de tankdop los.



**3** Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.


**4** Koppel de bevestigingsmiddelen voor het brandstoffilter los. Maak gebruik van een nijptang.



**5** Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.



**6** Knijp de klemmen samen en maak de brandstoftoevoerleidingen los van het brandstoffilterhuis. Gebruik een platte schroevendraaier.



Vervanging: brandstoffilter – BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W\_).  
De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

**7** Verwijder de brandstoffilter.



**8** Doe het oude filterpatroon in de bak.

9

Installeer een nieuwe brandstoffilter.



Vervanging: brandstoffilter – BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W\_).  
AUTODOC beveelt aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W\_) – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.


10

Verbind de brandstofleidingen aan de brandstoffilter en maak de bevestigingsklemmen vast.



11

Koppel de bevestigingsmiddelen voor het brandstoffilter vast. Maak gebruik van een nijptang.



**12** Neem de container weg van onder de brandstoffilter.



**13** Laat de wagen zaken.

**14** Span de tankdop aan.



**15** Sluit de tankklep.



Vervanging: brandstoffilter – BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W\_).  
De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

**16** Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

17

Den Motor abstellen.

Vervanging: brandstoffilter – BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W\_).  
Deskundigen bevelen aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.