



Hoe motorolie en filter
vervangen bij een **Honda**
CR-V II – Leidraad voor bij
het vervangen

TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
HONDA Accord VII Sedan (CL, CN) 2.2 i-CTDi (CN1), HONDA Accord VII Tourer (CM,
CN) 2.2 i-CTDi (CN2), HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – HONDA CR-V
II. OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:**



- Universele reinigingspray
- Dopsleutel Nr.17
- Oliefilter dopsleutel 65/14F
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Trechter
- Olierversingsbak
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: motorolie en filter – Honda CR-V II. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Vervang het oliefilter iedere keer wanneer u de motorolie ververst.
- Draag handschoenen om contact met hete vloeistof te voorkomen.
- Gebruik enkel nieuwe O-ringen tijdens de installatie.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Honda CR-V II dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1

Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.




Vervanging: motorolie en filter – Honda CR-V II. AUTODOC beveelt aan:

- Het voertuig dient op een vlakke ondergrond te staan, en indien er een hoek is, dient de afvoerstop zich steeds op het laagste punt te bevinden.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


2 Zet een olie opvangbak van ten minste 6 liter onder het afvoergat.




3 Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger.



4 Schroef de aftapplug los. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een ratelsleutel.




5 Voer de gebruikte olie af.




Vervanging: motorolie en filter – Honda CR-V II. Tips van de experts van AUTODOC:

- Let op! De olie kan heet zijn.
- Wacht tot de olie volledig uit het afvoergat is afgevoerd.


6 Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan.



7 Schroef de nieuwe afvoerplug erin en draai deze vast. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 39 Nm.




8 Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik allesreiniger.




9 Laat de wagen zaken.




10 Open de motorkap.



11 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.




12 Schroef de behuizingskap van de filter samen met het oude filterelement los. Gebruik de 65/14F dopsleutel. Gebruik een ratelsleutel.




AUTODOC raadt aan:

- Schuif de bak omhoog. De olie begint onmiddellijk na het verwijderen van het oliefilter uit het afvoergat te lopen.

13 Doe het oude oliefilter in de bak.




14 Maak de oliefilter los van het filterdeksel.




15 Verwijder oude O-ringen uit het oliefilterdeksel. Gebruik een platte schroevendraaier.




16 Reinig de kap van de oliefilterbehuizing. Gebruik allesreiniger.




17 Installeer nieuwe O-ringe en een nieuwe oliefilter op hun montageplaatsen in het filterdeksel. Gebruik een platte schroevendraaier.




18 Installeer de nieuwe oliefilter in de montagepositie op het filterdeksel.




19 Smeer de rubberen afdichting van het nieuwe filter in met een beetje verse olie.




20.1 Installeer een nieuw deksel op de oliefilterbehuizing en span deze aan.



20.2 Gebruik de 65/14F dopsleutel. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.



21 Schroef de olievuldop los.



22 Verwijder de kap van de oliefilter.


23

Steek de trechter erin.



24

Giet de olie in de motor via de vuller. Benodigde hoeveelheid olie: 5.5 liter.



Vervanging: motorolie en filter – Honda CR-V II. Tip van AUTODOC:

- Gebruik de olie aanbevolen door de fabrikant.

25


Controleer het oliepeil met behulp van de peilstok. Vul olie indien nodig bij.



Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.

26 Installeer de kap van de oliefilter.




27 Draai de olievuldop vast.

28 Laat de motor enkele minuten draaien. Nadat het waarschuwingslampje voor de oliedruk uitgaat, dient u de motor uit te zetten.



29 Controleer het oliepeil 5 minuten na het stilleggen van de motorwerking met een peilstok en voeg olie toe indien nodig.




Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.
- Controleer of de olievuldop goed vastzit.
- Controleer of de schroefstop van het afvoergat en de oliefilterafdichting goed vastzitten. Indien nodig moet u deze voorzichtig vastdraaien.


30

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



31

Sluit de motorkap.



Vervanging: motorolie en filter – Honda CR-V II. AUTODOC beveelt aan:

- Merk op dat het waarschuwingslampje voor oliedruk, dat aangeeft dat er onvoldoende druk in het smeersysteem zit, langer kan branden dan andersom. Na enkele seconden vult de olie alle kanalen en gaat het lampje uit.
- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR HONDA

OLIEFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR HONDA CR-V II

OLIEFILTER VOOR HONDA: NU KOPEN

**OLIEFILTER VOOR HONDA CR-V II: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.