



Hoe interieurfilter  
vervangen bij een **FORD**  
**Fiesta Mk6 Sedan** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.6

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

VERVANGING: INTERIEURFILTER – FORD FIESTA MK6  
SEDAN. WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Torx bit T20
- Trim-cliptang
- Ratelsleutel

**Koop gereedschap**

Vervanging: interieurfilter – FORD Fiesta Mk6 Sedan. Tip van AUTODOC:

- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – FORD Fiesta Mk6 Sedan.

**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**

1

Schuif de passagiersstoel helemaal naar achteren.



2

Verwijder de pinnetjes van het onderste dashboardpaneel. Gebruik een trim-cliptang.



**3** Verwijder de onderste bedekking van het handschoenenkastje.



**4** Verwijder de clipjes van de kunststoffen zijkap. Gebruik een trim-cliptang.



**5** Neem de plastic zijkap van zijn plek.



**6** Schroef de bevestigingen van de afdekking van het interieurfilterhuis los. Gebruik Torx T20. Gebruik een ratelsleutel.



**7** Verwijder het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.




**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: interieurfilter – FORD Fiesta Mk6 Sedan. Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.

**8**

Verwijder de cabineluchtfilter.




**Vervanging: interieurfilter – FORD Fiesta Mk6 Sedan. De experts van AUTODOC bevelen aan:**

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.

**9**


Installeer de cabineluchtfilter in zijn montageplaats.



**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: interieurfilter – FORD Fiesta Mk6 Sedan. Zorg ervoor dat u het filterelement in de correcte stand aanbrengt. Voorkom dat het scheef komt te zitten.
- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.
- FORD Fiesta Mk6 Sedan – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.


- 10** Installeer het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.



**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: interieurfilter – FORD Fiesta Mk6 Sedan. Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou u de bevestigingsmiddelen kunnen beschadigen.

- 11** Schroef de bevestigingen van de afdekking van het interieurfilterhuis vast. Gebruik Torx T20. Gebruik een ratelsleutel.



12 Plaats de zijkap van plastic.



13 Plaats de clipjes van de kunststoffen zijkap.



14 Installeer de afdekking van het handschoenenkastje.



15 Breng de pinnetjes voor het onderste dashboardpaneel aan.



16 Zet de passagiersstoel terug in de aanvankelijke positie.





**17** Zet het contact aan.

**18** Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

**19** Zet het contact uit.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.