




Hoe EGR klep van een
auto te vervangen

TUTORIAL



BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN:




- Staalborstel
- WD-40 spray
- Combinatiesleutel
- Slaqmoerdop
- Torx bit
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

Let op!

- Kwalitatief matige brandstof, motorolie in de verbrandingskamers van de motor of een onjuiste lucht-brandstofverhouding veroorzaken vervuiling van de uitlaatgasrecirculatieklep, waardoor deze niet goed werkt.


- 1 Raadpleeg de reparatiehandleiding van uw auto om te zien waar uw EGR-klep zich bevindt en welke onderdelen u moet verwijderen om bij de klep te kunnen om deze schoon te maken of te vervangen.



Belangrijk!

- Bij sommige auto's wordt de klep niet door andere onderdelen geblokkeerd. Bij anderen dient u de motorafdekplaat, het gasklephuis en de luchtfilterslang en het luchtfilterhuis te verwijderen.


- 2 Ontkoppel de negatieve accupool.




3 Koppel de elektrische stekker, slangen en pijpen van het kleppenblok af.




4 Schroef de bevestigingsmiddelen voor het kleppenblok los en verwijder dit.



5 Ontdoe de montageplek van de klep van vuil met behulp van een doek en schoonmaakmiddel.



6 Vervang de pakking voor de EGR-klep.



7 Installeer de klep.



AUTODOC raadt aan:

- Draai de bevestigingen aan met behulp van een momentsleutel en zorg ervoor dat u het door de autofabrikant opgegeven aandraaimoment toepast.


8

Sluit alle stekkers, slangen en pijpen weer aan; hermonteer alle verwijderde onderdelen.




9

Sluit de accupool weer aan.



10

Wis de diagnostische foutcodes en stel de EGR-klep af op de door de autofabrikant opgegeven manier.



AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

EGR KLEP: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.